

HANDY FAN FROG 取扱説明書

ご使用の前に下記、安全上のご注意をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき正しくご使用ください。こちらの取扱説明書は必ず保管してください。

警告サイン

 警告	「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険が生じることが想定される場合」について記述します。
 注意	「取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険が生じることが想定させる場合」について記述します。
お知らせ	「取扱いを誤りやすい場合」や「本機を使用するときの一般的なアドバイス」について記述します。

図記号

 注意	 記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。  図の近くに具体的な注意事項が記されています。
 禁止	 記号はしてはいけないこと（禁止）を示しています。具体的な禁止内容は、  の中や近くに言葉や絵で示します。
 順守	 記号は必ず守っていただきたいこと（強制）を示しています。具体的な強制内容は、  の中や近くに文書や絵で示します。上記の場合「守っていただきたいこと」を示します。

警告

	<ul style="list-style-type: none">● USB プラグを抜くときは、USB コードを持たず、プラグを持って抜く。感電やショートなどによる発火の原因になります。● 使用中、USB プラグや USB コードが異常に熱くなった場合は直ちに使用を中止する。傷んだプラグやコードは絶対に分解、修理、改善をしないでください。● USB プラグ及び羽の取付面の埃は定期的に取り除いてください。湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。● 長時間続けて身体にあてない。体調を崩したり脱水症状の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none">● めれた手で USB プラグを抜き差ししない。また、水につけない、水をかけない。感電やけが、故障の原因になります。● 使用時間以外は USB を差したままにしない。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。● 発熱器具の近くに置かない。樹脂部分が溶けて引火の原因になります。● 幼児だけで使用をしない。けがや感電の原因になります。● バッテリーが切れて動作が止まりましたら、速やかに充電してください。● バッテリーが切れた状態で電源のオン・オフを繰り返すと、本体の保護回路が働き、充電できなくなる可能性があります。● 落下やぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。発火などの原因となる可能性があります。● 故障の原因となりますので、車内や直射日光が当たる場所など、高温下での保管はお止めください。

⚠ 注意



- 10歳以下の子供は大人の責任の元、使用してください。
- 高温、多湿、高熱、日差しの強い場所には置かないでください。
- 充電電源と挿し込みは安全な製品であること。
- 最大充電時間は8時間以内、昼間の充電を推薦。
- 使用中に異常があった場合ただちに使用を停止すること。
- ファンの隙間に指を入れないこと。
- リールキーホルダーのリールを力いっぱいに引っ張らないこと。

- 製品内容：HANDY FAN FROG 1, USB ケーブル 1, ストラップ 1, リールキーホルダー1
- HANDY FAN FROG を使う前にフル充電して下さい。（充電器でもパソコンでも充電可能です）
- ON/OFF スイッチ押下で MINIFAN の3段階（弱／中／強）風量の調整が可能。
 - 1回押下：モード1弱
 - 2回押下：モード2中
 - 3回押下：モード3強
 - 再度押下：OFF
 - 1秒以上長押し：LED 点灯および消灯
- 電池残量が少なくなるとファンが自動停止します。
- コンパクトで持ち運びやすく、様々な場所で使用できます。
- 製品は改良のため、予告なく仕様変更をする場合があります。

右側：製品図

ブランド：CORZUS

モード：3種変則モード

動作時間：60～90分

充電電池：リチウム電池

消費電力：2.5W

電池電圧：DC3.7V

電池容量：600mAh

充電時間：1.5～2時間

充電電流：DC5V/0.5A

製品寸法：7.7x3.6x10.3cm



CORZUS
株式会社 TOKIO Lab
☎ 0120-102-227